



### LEGENDA:

-----	přívod z SP do RM CYKY-J 4*10
-----	přívod z RM do RB CYKY-J 4*10
-----	ovládání z RM do RB CYKY-O 2*1,5
=====	obvod napájení vrat CYKY-J 3*1,5
=====	chránička KOPOFLEX 40 pro ovládání vrat
=====	obvod čerpadla dešťových vod CYKY-J 3*2,5
SP	pojistková skříň ČEZ
RM	rozdávěč měření ve zděném nebo plastovém pilíři
M 1b	krabice 8102 pro pohon vrat
M 1c	krabice 8102 pro ovládání vrat
M 7	krabice 8102 pro čerpadlo dešťových vod

Přívodní kabely uložit v celé trase do chráničky KOPOFLEX 75  
Kabely k M 1b a k M 7 uložit v celé trase do chrániček KOPOFLEX 40